TDP-225 / TDP-225W

IMPRESORA TÉRMICA DE CÓDIGOS DE BARRAS

MANUAL DEL USUARIO



Contenido

Declaración de derechos de autori
1. Introducciónii
1.1 Introducción del productoii
1.2 Normativa legalii
2. Información general de las operaciones1
2.1 Desempaquetado e inspección1
2.2 Información general de la impresora2
2.2.1 Vista frontal2
2.2.2 Vista interior4
2.2.3 Vista trasera 6
3. Configuración8
3.1 Configuración de la impresora8
3.2 Cargar el soporte8
3.2.1 Cargar el soporte8
3.2.2 Cargar el soporte externo (solamente para el modelo TDP-225)
12
3.2.3 Cargar el soporte en modo de exfoliación (opcional)14
3.2.4 Cargar el soporte en modo de corte (opcional)16
3.3 Herramienta de diagnósticos18
3.3.1 Iniciar la herramienta Diagnostic Tool (Herramienta de
diagnósticos)18
3.3.2 Función de impresión (calibrar el sensor, configuración
Ethernet, configuración RTC)19
3.4 Configurar Ethernet mediante la herramienta de diagnósticos
(opcional para el modelo TDP-225)20
3.4.1 Utilizar la interfaz USB para configurar la interfaz Ethernet20
3.4.2 Utilizar la interfaz Ethernet para configurarse a sí misma21
3.5 Instalar una tarjeta de memoria MicroSD24
3.6 Montar la impresora en la pared26
3.7 Using the PC USB Keyboard with Printer USB Host Interface (Factory
option for TDP-225W model)27
4. Funciones del LED y el botón28
4.1 Indicador LED28
4.2 Función del botón normal28
4.3 Utilidades de puesta en marcha29

4.3.1 Calibración del sensor de espaciado y marcas negras	29
4.3.2 Calibración del sensor de espaciado o marcas negras,	
autocomprobación y modo de volcado	30
4.3.3 Inicialización de la impresora	33
4.3.4 Establecer el sensor de marcas negras como sensor de	
soportes y calibrarlo	34
4.3.5 Establecer el sensor de espaciado como sensor de soporte	es y
calibrarlo	34
4.3.6 Saltar AUTO.BAS	35
5. Solución de problemas	36
5.1 Estado del LED	36
5.2 Problema de impresión	37
5.3 Pantalla LCD (opcional para el modelo TDP-225)	38
6. Mantenimiento.	40
Historial de revisiones	42

Declaración de derechos de autor

La información de este manual está sujeta a cambio sin previo aviso y no representa ninguna obligación por parte de Auto ID Technology Co., Ltd. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida mediante ninguna forma ni por ningún medio, para ninguna finalidad que no sea el uso personal del comprador, sin el consentimiento expreso y por escrito de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

1. Introducción 1.1 Introducción del producto

Gracias por adquirir la impresora de código de barras TSC. Aunque la impresora tiene una huella pequeña, proporciona un rendimiento fiable y excelente.

Esta impresora proporciona impresión térmica directa a una de las siguientes velocidades que puede seleccionar el usuario: 2,0, 3,0, 4,0 ó 5,0 ips Acepta soportes con formato de rollo, soportes cortados a troquel y plegados en abanico con espaciado o marca negra. Están disponibles todos los formatos de códigos de barras. Las fuentes y los códigos de barras se pueden imprimir en 4 direcciones, con 8 fuentes diferentes de mapas de bits alfanuméricas y capacidad de fuentes escalables. Esta impresora le proporcionará un gran rendimiento sin problemas para imprimir etiquetas.

1.2 Normativa legal

CE Clase B:

EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 2003 Serie IEC 61000-4 EN61000-3-2: 2006 & EN61000-3-3: 1995+A1: 2001 Apartado 15 Clase B de la FCC UL, CUL UL60950-1 C-Tick: CFR 47, Apartado 15/CISPR 22 3ª edición: 1997, Clase B ANSI C63.4: 2003 ICES-003 canadiense TÜV/Safety: EN60950-1 / IEC 60950-1

Wichtige Sicherheits-Hinweise

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.

2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schűtzen.

6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.

7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte.

8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40°C betrieben werden.

PRECAUCIÓN

- 1. EL MÓDULO DE CORTE CONTIENE PIEZAS PELIGROSAS. MANTENGA LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO ALEJADOS.
- 2. LA PLACA PRINCIPAL INCLUYE UNA FUNCIÓN DE RELOJ DE TIEMPO REAL QUE TIENE UNA PILA CR2032 INSTALADA. HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INADECUADO.
- 3. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

"ORSICHT"

Explosionsgetahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem nlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WARNUNG! GEFÄHRLICHE BEWEGLICHE TEILE – FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE FERNHALTEN!

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR BEI ERSATZ DER BATTERIE DURCH UNZULÄSSIGEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Nota:

Esta impresora tiene una relación de impresión máxima por línea de puntos del 15%. Para imprimir la línea negra Web completa, la altura de línea negra máxima se limita a 40 puntos, que equivale a 5 mm para impresoras con una resolución de 203 PPP.

2. Información general de las operaciones

2.1 Desempaquetado e inspección

Esta impresora se ha empaquetado especialmente para soportar cualquier tipo de daño durante el envío. Inspeccione detenidamente el paquete y la impresora después de recibir la impresora de códigos de barra. Conserve los materiales del paquete si necesita volver a enviar la impresora.

Al desempaquetar la impresora, la caja de cartón debe incluir los siguientes artículos.

- Una impresora
- Un software de etiquetas Windows/un disco CD con controladores Windows
- Una guía de instalación rápida
- Un cable de alimentación
- Una fuente de alimentación autoconmutada
- Un cable de interfaz USB



Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el Departamento del servicio de atención al cliente de su distribuidor.

2.2 Información general de la impresora

Modelo TDP-225 Modelo TDP-225W 3 3 4 4 5 5 7 1 1 6 6 2 2 1. Palanca de apertura de la tapa superior 2. Ranura para tarjetas MicroSD 3. Ventana de visión de soportes 4. Indicador LED 5. Botón de alimentación 6. Salida del papel 7. Pantalla LCD (opcional para el modelo TDP-225)

2.2.1 Vista frontal

* Se recomienda la especificación de la tarjeta MicroSD.

Especificaciones de	Capacidad de la			
la tarjeta SD	tarjeta SD	Fabricante de tarjetas SD homologado		
V1.0 y V1.1	MicroSD 128 MB	Transcend y Panasonic		
V1.0 y V1.1	MicroSD 256 MB	Transcend y Panasonic		
V1.0 y V1.1	MicroSD 512 MB	Transcend y Panasonic		
V1.0 y V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend y Panasonic		
V2.0 SDHC CLASE 6	MicroSD 4 GB	Transcend		
- La tarjeta SD admite el sistema de archivos FAT de DOS FAT.				
- Las carpetas y los archivos almacenados en la tarjeta SD deben tener el formato de				

nombre de archivo 8.3

2.2.2 Vista interior



2.2.3 Vista trasera



3. Configuración

3.1 Configuración de la impresora

- 1. Coloque la impresora en una superficie plana y segura.
- 2. Asegúrese de que el conmutador de alimentación se encuentra en la posición de apagado.
- 3. Conecte la impresora al equipo con el cable USB suministrado.
- 4. Conecte el cable de alimentación al enchufe del cable de alimentación situado en la parte posterior de la impresora y, a continuación, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente a tierra adecuada.

3.2 Cargar el soporte

3.2.1 Cargar el soporte

1. Abra la tapa superior de la impresora tirando de las lengüetas situadas a cada lado de la impresora hacia la parte delantera de esta y, a continuación, levante dicha tapa hasta el ángulo máximo de apertura.



La montura de soportes se puede utilizar para diámetros de soportes de 2,54 cm (1") y
 3,81 cm (1,5") girando la parte superior del soporte de etiquetas 180 grados en el sentido de las agujas del reloj. (Solamente para el modelo TDP-225)



3. Separe las monturas de soportes hacia el ancho del rollo de etiquetas.



4. Coloque el rollo entre las monturas y ciérrelas en el núcleo.



5. Coloque el papel, con el lado de impresión hacia arriba, a través de las guías del soporte y el sensor de soportes, y coloque el borde de cabecera de las etiquetas en el rodillo de la bandeja.



6. Cierre la tapa superior con cuidado y asegúrese de que la tapa se cierra de forma segura.



7. Utilice la aplicación "Diagnostic Tool" (Herramienta de diagnósticos) para establecer el tipo de sensor de soportes y calibrar el sensor seleccionado. (Inicie la "Diagnostic Tool" (Herramienta de Diagnósticos) → Seleccione la ficha "Printer Configuration" (Configuración de la impresora) → Haga clic en el botón "Calibrate Sensor" (Calibrar sensor))

Nota: Calibre el sensor de marcas negras/espacios al cambiar el soporte.

🖨 Diagnostic Tool						
About						
Language	Language					
English	<u> </u>	USB Setup				
Printer Configuration File	le Manager Bitmap Font Manager Command Tool					
Printer Function	Printer Configuration					
Calibrate Sensor	Printer Infomation	Unit				
Ethernet Setup	Version I	Cmm				
RTC Setup	Milage Km Check Sum					
Print Test Page	Speed Ribbon					
Reset Printer	Density Code Page	_				
Factory Default	Paper Width(unit) Country Code					
Dump Text	Paper Height(unit) Head-up Sensor					
Ignore AUTO.BAS	Media Sensor Reprint After Error					
Configuration Page	Gap(unit) Gap Inten.					
Printer Status	Gap Offset(unit) Bline Inten.					
Ready	Post-Print Action Continuous Inten.					
Head Open	Cut Piece Baud Rate	_				
Paper Jam	Beference Data Bits	•				
Dut or Paper Ribbon End Err						
Bibbon Encoder Err						
Pause	Uffset J Stop Bit[s]					
Printting	Shift X					
Other Error	Shift Y					
Get Status	Clear Load Save	Set Read				
LPT1 COM1 96	PT1 COM1 9600,N,8,1 RTS 2009/8/20 下午 03:31:40					

• Colocación de las etiquetas del rollo



3.2.2 Cargar el soporte externo (solamente para el modelo TDP-225)

- 1. Abra la tapa superior de la impresora y separe las monturas de los soportes para ajustar el ancho del soporte.
- 2. Presione el conmutador de bloqueo de las monturas de soportes hacia abajo para fijar la montura de los soportes.



3. Introduzca el soporte a través del canal de entrada posterior de etiqueta externas. Por último, coloque el papel, con el lado de impresión hacia arriba, a través de las guías del soporte y el sensor de soportes, y coloque el borde de cabecera de las etiquetas en el rodillo de la bandeja.

Entrada posterior de etiquetas externas



4. Cierre la tapa superior con cuidado.



5. Utilice la aplicación "Diagnostic Tool" (Herramienta de diagnósticos) para establecer el tipo de sensor de soportes y calibrar el sensor seleccionado. (Inicie la "Diagnostic Tool" (Herramienta de Diagnósticos) → Seleccione la ficha "Printer Configuration" (Configuración de la impresora) → Haga clic en el botón "Calibrate Sensor" (Calibrar sensor))

Nota: Calibre el sensor de marcas negras/espacios al cambiar el soporte.

🖨 Diagnostic Tool 🔲 🗖 🔀						
About						
Language						
English Setup						
Printer Configuration File Manager Bitmap Font Manager Command Tool						
Printer Function						
Calibrate Sensor Printer Infomation Unit						
Ethernet Setup						
RTC Setup						
Print Test Page Speed Ribbon						
Reset Printer Density Code Page						
Factory Default Paper Width(unit) Country Code						
Dump Text Paper Height(unit) Head-up Sensor						
Ignore AUTO.BAS Media Sensor Reprint After Error						
Configuration Page Gap(unit) Gap Inten.						
Printer Status Gap Offset(unit) Bline Inten.						
Ready Post-Print Action Continuous Inten						
Read Upen Cut Piece Baud Rate						
Out of Paper Reference Data Bits						
Ribbon End Err. Direction Parity						
Ribbon Encoder Err. Offset Stop Bit(s)						
Pause Shift X						
Frinting Charty						
Uther Error Still 1						
Get Status Clear Load Save Set Read						
LPT1 COM1 9600,N,8,1 RTS 2009/8/20 下午 03:31:40						

3.2.3 Cargar el soporte en modo de exfoliación (opcional)

- 1. Consulte la sección 3.2.1 para cargar el soporte.
- 2. Abra la tapa superior y el panel de exfoliación después de calibrar el sensor.



3. Haga pasar el soporte por la abertura del papel de refuerzo que se encuentra bajo el rodillo de exfoliación.



Abertura del papel de refuerzo



Rodillo de separación

4. Empuje el panel de exfoliación hacia la impresora.



- 5. Cierre la tapa superior con cuidado.
- 6. Pulse el botón FEED para realizar una comprobación.



Papel de refuerzo (revestimiento)

Nota:

Calibre el sensor de marcas negras/espacios al cambiar el soporte.

3.2.4 Cargar el soporte en modo de corte (opcional)

- 1. Consulte la sección 3.2.1 para cargar el soporte.
- 2. Haga pasar el soporte a través de la abertura del papel del módulo cortador.





Apertura del papel de corte

3. Cierre la tapa superior con cuidado.



4. Utilice la aplicación "Diagnostic Tool" (Herramienta de diagnósticos) para establecer el tipo de sensor de soportes y calibrar el sensor seleccionado. (Inicie la "Diagnostic Tool" (Herramienta de Diagnósticos) → Seleccione la ficha "Printer Configuration" (Configuración de la impresora) → Haga clic en el botón "Calibrate Sensor" (Calibrar sensor))

🖨 Diagnostic Tool						
About						
Language						
English	▼	USB Setup				
Printer Configuration File	e Manager Bitmap Font Manager Comma	nd Tool				
Printer Function	Printer Configuration					
Calibrate Sensor	Printer Infomation	Unit				
Ethernet Setup	Version	©inch Omm				
RTC Setup	Milage J Km	Check Sum J				
Print Test Page	Speed	Ribbon				
Reset Printer	Density	Code Page				
Factory Default	Paper Width(unit)	Country Code				
Dump Text	Paper Height(unit)	Head-up Sensor				
Ignore AUTO.BAS	Media Sensor	Reprint After Error				
Configuration Page	Gap(unit)	Gap Inten.				
Printer Status	Gap Offset(unit)	Bline Inten.				
Ready	Post-Print Action	Continuous Inten.				
Head Open	Cut Piece	Baud Rate				
Out of Paper	Reference	Data Bits				
Ribbon End Err.	Direction 🔽 💌	Parity				
Ribbon Encoder Err.	Offset	Stop Bit(s)				
Pause	Shift×					
Printting	Shift Y					
Get Status	Clear Load	Save Set Read				
LPT1 COM1 960	PT1 COM1 9600,N,8,1 RTS 2009/8/20 下午 03:31:40					

Nota:

Calibre el sensor de marcas negras/espacios al cambiar el soporte.

3.3 Herramienta de diagnósticos

La utilidad de diagnósticos se incluye en el directorio \Utilities del CD pero también la puede descargar del sitio Web www.tscprinters.com. La utilidad de diagnósticos es una caja de herramientas que permite a los usuarios explorar la configuración y el estado de la impresora, cambiar la configuración de la impresora, descargar gráficos, fuentes y firmware, crear fuentes de mapa de para impresoras y enviar comandos adicionales a la impresora. Mediante esta práctica herramienta, puede explorar el estado y la configuración de la impresora y solucionar los problemas de esta.

Nota: Esta utilidad funciona el firmware de impresora V6.00 y versiones posteriores.

3.3.1 Iniciar la herramienta Diagnostic Tool (Herramienta de diagnósticos)

- DiagTool.exe 1. Haga doble clic en el icono de la herramienta de diagnóstico para iniciar el software.
- 2. Existen cuatro funciones (configuración de la impresora, administrador de archivos, administrador de fuentes de mapa de bits, herramienta de comandos) en la utilidad de diagnóstico.

	🖨 Diagnostic Tool			
Ficha de	About			
funcionas	Language			
Tunciones	English	•	USB 🗨	Setup
L	Printer Configuration F	File Manager Bitmap Font Manager Command	1 Tool	Interfaz
	Printer Function	Printer Configuration		
	Calibrate Sensor	Printer Infomation	Unit	
I	Ethernet Setup	Version	• inch C mm	n
Funciones de la	RTC Setup	Milage Km	Check Sum J	
impresora	Print Test Page	Speed	Ribbon	
•	Reset Printer	Density 📃	Code Page	
	Factory Default	Paper Width(unit)	Country Code	
	Dump Text	Paper Height(unit)	Head-up Sensor	
	Ignore AUTO.BAS	Media Sensor	Reprint After Error	Configuración
	Configuration Page	Gap(unit)	Gap Inten.	de la
	Printer Status	Gap Offset(unit)	Bline Inten.	impresora
	Ready	Post-Print Action	Continuous Inten.	
	- Head Open Paper Jam	Cut Piece	Baud Rate	
Estado de la	Out of Paper	Reference	Data Bits	
impresora	Ribbon End Err.	Direction	Parity	
	Ribbon Encoder Err.	Offset	Stop Bit(s)	
	Pause	Shift×		
	Other Error	Shift Y		
	Get Status	Clear Load S	ave Set F	Read
	L DT1 COM1 0			21.40
	LFII COMI9	000,11,8,1 K 15	2009/8/20下午 03:	31:40

3.3.2 Función de impresión (calibrar el sensor, configuración Ethernet, configuración RTC...)

- 1. Seleccione la interfaz del PC conectado a la impresora de códigos de barra.
- 2. Haga clic en el botón "Función" para realizar la configuración.
- 3. Las funciones detalladas del grupo de funciones de la impresora se enumeran tal y como aparecen a continuación.

	Función	Descripción		
	Calibrata Sanaar	Calibra el sensor especificado en el campo Media		
		Sensor (Sensor de soportes) del grupo Printer		
	(Calibral sensor)	Setup (Configuración de la impresora).		
	Ethernet Setup	Configura la dirección IP, la máscara de subred y		
	(Configuración de	la puerta de enlace para la interfaz Ethernet		
	Ethernet)	integrada (consulte la sección siguiente).		
	RTC Time (Hora	Sincroniza el reloj de tiempo real de la impresora		
Printer Function	RTC)	con su PC.		
Calibrate Sensor	Print Test Page			
Ethernet Setup	(Imprimir página de	Imprime una página de prueba.		
	prueba)			
Print Test Page	Reset Printer			
Fester Default	(Restablecer	Reinicia la impresora.		
	impresora)			
	Factory Default			
Configuration Radio	(Valores	Inicializa la impresora y restaura los valores		
	predeterminados de	predeterminados de fábrica de la configuración.		
	fábrica)			
	Dump Text (Volcar	Activo al modo do volocido do la improsero		
	texto)	Activa el modo de volcado de la impresora.		
	Ignore AUTO.BAS	Pasa por alto la descarga del programa		
	(Omitir AUTO.BAS)	AUTO.BAS.		
	Configuration Page			
	(Página de	Imprime la página de configuración.		
	configuración)			

Nota:

Para obtener más información acerca de la herramienta de diagnóstico, consulte la guía de inicio rápido de la utilidad de diagnóstico en el disco CD\directorio de utilidades.

3.4 Configurar Ethernet mediante la herramienta de diagnósticos

(opcional para el modelo TDP-225)

La utilidad de diagnósticos se incluye en el directorio \Utilities del CD pero también la puede descargar del sitio Web <u>www.tscprinters.com</u>. Los usuarios pueden utilizar la herramienta de diagnósticos para configurar Ethernet mediante las interfaces USB y Ethernet. El siguiente contenido explicará a los usuarios cómo configurar Ethernet mediante dichas interfaces.

3.4.1 Utilizar la interfaz USB para configurar la interfaz Ethernet

- 1. Conecte el cable USB entre el equipo y la impresora.
- 2. Desconecte la alimentación de la impresora.
- 4. La configuración de interfaz predeterminada de la herramienta de diagnósticos es la interfaz USB. Si la interfaz USB está conectada a la impresora, no es necesario cambiar ninguna configuración en el campo de la interfaz.

Interface	
USB 💌	Setup
USB COM	
LPT ETHERNET	

5. Haga clic en el botón "Ethernet Setup" (Configuración de Ethernet) del grupo "Printer Function" (Función de impresora) de la ficha Printer Configuration (Configuración de impresora) para definir la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la función Ethernet integrada.

	🗇 Ethernet Setup 🔀		
Printer Function Calibrate Sensor	IP Setup © DHCP © Static IP		
Ethernet Setup	255 255 255 255		
RTC Setup	Cutrant Mark 255.255.255		
Print Test Page	Gateway 255.255.255		
Reset Printer	Printer Name PS-FF04E2		
Factory Default	MAC Address 00-18-82-FF-04-E2		
Dump Text	MAC Address (
Ignore AUTO.BAS			
Configuration Page	Set Printer Name Set IP Cancel		

3.4.2 Utilizar la interfaz Ethernet para configurarse a sí misma

- 1. Conecte el equipo y la impresora a la red LAN.
- 2. Desconecte la alimentación de la impresora.
- 3. Inicie la herramienta de diagnósticos haciendo clic en el icono de DiagToolexe Nota: Esta utilidad funciona el firmware de impresora V6.00 y versiones posteriores.
- 4. Seleccione "Ethernet" como interfaz y haga clic en el botón "Setup" (Configurar) para definir la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la función Ethernet integrada.

	ICP/IP Set	ъ				
USB COM LPT ETHERNET	Printer Name TT033-50 PS-C76790	MAC 00:18:82:FF:02:0C 00:18:11:C7:67:90	IP Address 10.0.6.125 10.0.6.24	Model Name TT033-50 DP-G321	Status Ready Ready	IP Setting IP Address/Printer Name: 10.0.6.125 Port: 9100
	Discover Devi	Change IP Addre	Factory Defa	ault Web Se	etup	Exit

- 5. Haga clic en el botón "Discover Device" (Detectar dispositivo) para explorar las impresoras que existen en la red.
- 6. Seleccione la impresora en el lado izquierdo de las impresoras enumeradas. La dirección IP correspondiente se mostrará en el lado derecho en el campo "IP address/Printer Name" (Dirección IP/Nombre de impresora).
- 7. Haga clic en "Change IP Address" (Cambiar dirección IP) para configurar la dirección IP obtenida, ya sea DHCP o estática.

🖨 Ethernet S	Setup 🔀	3
IP Setup © DHCP © Static IP		
IP	10.0.6.125	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	10.0.6.253	
Printer Name	TT033-50	
MAC Address	00:1B:82:FF:02:0C	
Set Printer Na	ame Set IP Cancel	

La dirección IP predeterminada se obtiene mediante DHCP. Para cambiar la configuración a una dirección IP estática, haga clic en el botón de opción "Static IP" (Dirección IP estática) y, a continuación, escriba la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. Haga clic en "Set IP" (Establecer dirección IP) para aplicar la configuración.

Los usuarios también pueden cambiar el valor del campo "Printer Name" (Nombre de impresora) escribiendo otro nombre de modelo y, a continuación, hacer clic en "Set Printer Name" (Establecer nombre de impresora) para aplicar este cambio.

Nota: Después de hacer clic en el botón "Set Printer Name" (Establecer nombre de impresora) o "Set IP" (Establecer dirección IP), la impresora se reiniciará para aplicar la configuración. 8. Haga clic en el botón "Exit" (Salir) para salir de la configuración de la interfaz Ethernet y volver a la pantalla principal de la herramienta de diagnósticos.

Botón Factory Default (Valores predeterminados de fábrica)

Esta función restablecerá los parámetros de dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace obtenidos mediante DHCP y restablecerá el nombre de la impresora.

Botón Web Setup (Configuración Web)

Excepto para utilizar la herramienta de diagnósticos para configurar la impresora, también puede explorar y definir la configuración y el estado de la impresora o actualizar el firmware con el explorador Web IE o Firefox. Esta característica proporciona una sencilla interfaz de configuración y la capacidad de administrar la impresora remotamente a través de una red.

3.5 Instalar una tarjeta de memoria MicroSD

1. Abra la tapa de las tarjetas de memoria SD.





2. Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura.



3. Cierre la tapa de las tarjetas de memoria.



* Se recomienda que especifique el tipo de tarjeta SD.

Especificaciones de	Capacidad de la	Fabricante de tarjetas	
la tarjeta SD	tarjeta SD	SD homologado	
V1.0 y V1.1	MicroSD 128 MB	Transcend y Panasonic	
V1.0 y V1.1	MicroSD 256 MB	Transcend y Panasonic	
V1.0 y V1.1	MicroSD 512 MB	Transcend y Panasonic	
V1.0 y V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend y Panasonic	
V2.0 SDHC CLASE 6	MicroSD 4 GB	Transcend	
- La tarjeta SD admite el sistema de archivos FAT de DOS FAT.			
- Las carpetas y los archivos almacenados en la tarjeta SD deben tener el formato de			

nombre de archivo 8.3

3.6 Montar la impresora en la pared

En la parte inferior de la impresora hay tres orificios. La impresora se puede montar en la pared mediante los tornillos de 3,0 mm~3,5 mm.



Nota: cuelgue correctamente la impresora para evitar que se caiga.

3.7 Using the PC USB Keyboard with Printer USB Host Interface (Factory option for TDP-225W model)

- 1. Turn off the printer power.
- 2. Plug in the PC USB keyboard into printer USB host interface.
- 3. Turn on the printer power.
- 4. After pressing the **F1** key of the keyboard, the printer LCD will display as following.

File List		
>	DRAM	
	FLASH	

- 5. Use up ↑ or down ↓ key of the keyboard to move ">" cursor to select either DRAM, FLASH or CARD that you previously saved file in and press Enter key of the keyboard to list files.
- 6. Select the file and press **Enter** key to run the .BAS program.



7. Then, you can enter the data from keyboard for stand-alone application.

Press PC keyboard F1 key to start this function.		
Press up \uparrow or down \downarrow key to move the cursor to the option.		
Press Esc key to return to previous menu.		
Press Enter key to enter/run cursor located option.		
Press Ctrl + C keys to reset the printer and enter "Ready".		

Note: USB host is a factory option interface for TDP-225W model.

4. Funciones del LED y el botón

Esta impresora tiene un botón y un indicador LED de tres colores. Mediante las indicaciones de los colores del LED y presionando el botón, la impresora puede insertar etiquetas, pausar el trabajo de impresión, seleccionar y calibrar el sensor de soporte, imprimir informes de autocomprobación y restablecer sus valores predeterminados (inicialización). Consulte el funcionamiento del botón para conocer las diferentes funciones.

4.1 Indicador LED

Color del	Descripción	
indicador LED		
Verde permanente	Indica que la impresora está encendida y lista para utilizarse.	
Verde intermitente	Indica que el sistema está descargando datos del equipo a la	
verde internitente	memoria o la impresora está en pausa.	
Ámbar	Indica que el sistema está borrando datos de la impresora.	
Poio pormononto	Indica que el cabezal de la impresora está abierto o hay un	
Rojo permanente	error en el módulo de corte.	
	Indica que hay un error de impresión, como por ejemplo	
Rojo intermitente	cabezal abierto, no hay papel, atasco de papel, error de	
	memoria, etc.	

4.2 Función del botón normal

1. Insertar etiquetas

Cuando la impresora esté preparada, presione el botón para introducir una etiqueta al principio de la siguiente.

2. Pausar el trabajo de impresión

Cuando la impresora esté imprimiendo, presione el botón para pausar un trabajo de impresión. Cuando la impresora esté en pausa, el LED parpadeará en color verde. Presione el botón de nuevo para continuar con el trabajo de impresión.

4.3 Utilidades de puesta en marcha

Tiene a su disposición seis utilidades de puesta en marcha para configurar y probar el hardware de la impresora. Estas utilidades se activan presionando el botón FEED (ALIMENTAR) y, a continuación, encendiendo la impresora simultáneamente y soltando el botón cuando el LED cambie de color.

Siga estos pasos para conocer las diferentes utilidades de puesta en marcha.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el LED se ilumine en otro color para las diferentes funciones.

Utilidades de puesta en marcha	El colo	r del LE) cambia	ará segú	n la siguient	te secuenci	a:
Color del LED	Ámbar	Rojo	Ámbar	Verde	Verde/Ámbar	Rojo/Ámbar	Verde
Funciones		(parpa-	(parpa-	(parpa-	(parpadea 5	(parpadea 5	permanente
		dea 5	dea 5	dea 5	veces)	veces)	
		veces)	veces)	veces)			
1. Calibración del sensor de espaciado		Soltar					
y marcas negras							
2. Calibración del sensor de espaciado			Soltar				
o marcas negras, autocomprobación							
y modo de volcado.							
3. Inicialización de la impresora				Soltar			
4. Establecer el sensor de marcas					Soltar		
negras como sensor de soportes y							
calibrar dicho sensor							
5. Establecer el sensor de espaciado						Soltar	
como sensor de soportes y calibrar							
dicho sensor							
6. Saltar AUTO.BAS							Soltar

4.3.1 Calibración del sensor de espaciado y marcas negras

Debe calibrar la sensibilidad del sensor de espaciado o marcas negras cuando se den las condiciones siguientes:

- 1. Nueva marca de impresora
- 2. Cambio de etiquetas
- 3. Inicialización de la impresora.

Siga estos pasos para calibrar el sensor de espaciado y de marcas negras.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el color del LED sea **rojo** y parpadee. (El color rojo aparecerá durante 5 parpadeos).
- Calibrará la sensibilidad del sensor de espaciado y marcas negras.
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) →
 verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente

Nota:

- 1. La calibración del sensor se puede realizar mediante la herramienta de diagnósticos o la utilidad de puesta en marcha. Consulte la sección "3.3 Herramienta de diagnósticos" para obtener más información.
- 2. Seleccione el tipo de sensor de espaciado o de marcas negras antes de calibrar el sensor.

4.3.2 Calibración del sensor de espaciado o marcas negras, autocomprobación y modo de volcado

Mientras se realiza la calibración del sensor de espaciado y de marcas negras, la impresora mide la longitud de las etiquetas, imprime la configuración interna (autocomprobación) y, a continuación, entra en el modo de volcado. La calibración del sensor de espaciado o de marcas negras depende de la configuración del sensor del último trabajo de impresión. Siga estos pasos para calibrar el sensor.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el color del LED sea **ámbar** y parpadee. (El color ámbar aparecerá durante 5 parpadeos).
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) → verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente
- 4. Calibrará el sensor, medirá la longitud de las etiquetas, imprimirá la configuración interna y, a continuación, entrará en el modo de volcado.

Nota:

- 1. La calibración del sensor se puede realizar mediante la herramienta de diagnósticos o la utilidad de puesta en marcha. Consulte la sección "3.3 Herramienta de diagnósticos" para obtener más información.
- 2. Seleccione el tipo de sensor de espaciado o de marcas negras antes de calibrar el sensor.

Autocomprobación

La impresora imprimirá su propia configuración después calibrar el sensor de espaciado y marcas negras. La copia impresa de la autocomprobación se puede utilizar para verificar si hay algún punto dañado en la resistencia y comprobar las configuraciones de la impresora y el espacio de memoria disponible.

PRINTER INFO.	
XXXXXX Version: X.XX MILAGE(m): 0 CHECKSUM: 06A08CB3 SERIAL PORT: 9600,N,8,1 CODE PAGE: 850 COUNTRY CODE: 001 SPEED: 5 INCH DENSITY: 8.0 SIZE: 2.00, 2.00 GAP: X.XX, X.XX TRANSPARENCE: 16	 Modelo de comprobación del cabezal de impresión Nombre del modelo de impresora y versión de firmware de la placa principal Número de copias impresas Suma de comprobación del firmware de la placa principal Configuración del puerto serie Página de códigos Código del país Velocidad de impresión Oscuridad de impresión Tamaño de las etiquetas (ancho, alto) Tamaño del espaciado (espaciado vertical, desplazamiento) Sensibilidad del sensor

FLASH FILE: Ø FILE(S)	
PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST	Información de administración de archivos

Modo de volcado

La impresora entrará en el modo de volcado después de imprimir su configuración. En el modo Volcado, todos los caracteres se imprimirán en 2 columnas de la siguiente manera. Su sistema recibe los caracteres del lado izquierdo y los datos del lado derecho son el valor hexadecimal correspondiente de los caracteres. Permite a los usuarios y a los ingenieros comprobar y depurar el programa.



Nota:

- 1. El modo Volcado requiere una anchura de papel de 2".
- 2. Desconecte/conecte la alimentación para que la impresora reanude la impresión normal.
- 3. Pulse el botón FEED (ALIMENTAR) para volver al menú anterior.

4.3.3 Inicialización de la impresora

La inicialización de la impresora se utiliza para borrar la memoria DRAM y restaurar los valores predeterminados de la impresora.

La inicialización de la impresora se activa siguiendo estos procedimientos.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el color del LED pase a ser **verde** después de parpadear 5 veces en naranja. (El color verde aparecerá durante 5 parpadeos).
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) → verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente

Después de la inicialización, se restablecerán los valores predeterminados de fábrica de la configuración de la impresora según la tabla siguiente.

Parámetro	Ajuste predeterminado
Velocidad	127 mm/s (5 ips) (203 PPP)
Densidad	8
Ancho de etiqueta	2" (50,8 mm)
Alto de etiqueta	4" (101,6 mm)
Tipo de sensor	Sensor de espacios
Configuración de	0,12" (3,0 mm)
espaciado	
Dirección de impresión	0
Punto de referencia	0.0 (esquina superior izquierda)
Offset	0
Modo Rasgar	Activado
Modo Separar	Desactivado
Modo de corte	Desactivado
Configuración del puerto	9600 baudios por segundo, sin paridad, 8 bits de
serie	datos, 1 bit de parada
Página de códigos	850
Código de país	001
Borrar memoria Flash	No
Dirección IP	DHCP

4.3.4 Establecer el sensor de marcas negras como sensor de soportes y calibrarlo

Siga los pasos que se indican a continuación.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el color del LED pase a ser verde/ámbar después de parpadear 5 veces en verde. (El color verde/ámbar aparecerá durante 5 parpadeos).
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) →
 verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente

4.3.5 Establecer el sensor de espaciado como sensor de soportes y calibrarlo

Siga los pasos que se indican a continuación.

- 1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de desconexión.
- 2. Mantenga presionado el botón y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación en la posición de conexión.
- 3. Suelte el botón cuando el color del LED pase a ser rojo/ámbar después de parpadear 5 veces en verde/ámbar. (El color rojo/ámbar aparecerá durante 5 parpadeos).
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) → verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente

4.3.6 Saltar AUTO.BAS

El lenguaje de programación TSPL2 permite al usuario descargar un archivo de ejecución automática en la memoria flash. Cuando la impresora se encienda, ejecutará el programa AUTO.BAS inmediatamente. El programa AUTO.BAS se puede interrumpir sin que se ejecute mediante la utilidad de puesta en marcha.

Siga los procedimientos que se indican a continuación para saltar un programa AUTO.BAS.

- 1. Desconecte la alimentación de la impresora.
- 2. Presione el botón FEED (ALIMENTAR) y, a continuación, conecte la alimentación de la impresora.
- 3. Suelte el botón FEED (ALIMENTAR) cuando el color del LED pase a ser verde permanente.
- El color del LED cambiará según la siguiente secuencia:
 Ámbar → rojo (5 parpadeos) → ámbar (5 parpadeos) → verde (5 parpadeos) →
 verde/ámbar (5 parpadeos) → rojo/ámbar (5 parpadeos) → verde permanente
- 4. La impresora no ejecutará el programa AUTO.BAS.

5. Solución de problemas

La siguiente guía enumera los problemas más comunes que pueden encontrarse al usar esta impresora de códigos de barra. Si la impresora sigue sin funcionar tras aplicar todas las soluciones sugeridas, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de su vendedor o distribuidor para obtener ayuda adicional.

5.1 Estado del LED

En esta sección se enumeran los problemas comunes que, en función del estado del LED y de otras anomalías, puede encontrar cuando utilice la impresora. También se proporcionan las soluciones.

Estado y	Estado de	Causa posible	Proceso de restablecimiento
color	la		
del LED	impresora		
APAGADO	No hay	No hay alimentación	* Coloque el interruptor de encendido en la
	respuesta		posición de conexión.
			* Compruebe si el LED de color verde se enciende
			al conectar la alimentación. Si no se enciende, la
			fuente de alimentación está interrumpida.
			* Compruebe si las conexiones de alimentación
			desde el cable de alimentación a la fuente de
			alimentación y desde esta al conector hembra
			de alimentación de la impresora son firmes.
Verde	ENCENDIDO	La impresora esta	* No es necesario realizar ninguna acción.
permanente		lista para su uso.	
Parpadeo en	Pausa	La impresora está en	* Presione el botón ALIMENTAR (FEED) para
verde		pausa.	reanudar la impresión.
Parpadeo en	Error	La impresora se ha	1. No hay etiquetas
rojo		quedado sin etiquetas	* Cargue un rollo de etiquetas y siga las
		su configuración no	instrucciones de la sección de carga de
		es correcta	soportes y, a continuación, presione el botón
			ALIMENTAR (FEED) para reanudar la
			impresión.
			2. La configuración de la impresora no es
			correcta
			* Inicialice la impresora según las instrucciones
			de la utilidad de puesta en marcha o la
			herramienta de diagnósticos.

Nota:

El estado de la impresora se puede mostrar fácilmente en la herramienta de diagnósticos. Para obtener más información sobre la herramienta de diagnósticos, consulte las instrucciones del CD de software.

5.2 Problema de impresión

Problema	Causa posible	Proceso de restablecimiento
	Compruebe si el cable de interfaz está	Vuelva a conectar el cable a la interfaz.
	bien insertado en el conector de interfaz.	
	La configuración de contactos del cable	Peomologo al aphio con la acignación
	del puerto serie no tiene una	
	correspondencia de contacto a contacto.	
	La configuración del puerto serie no es	Restablezca la configuración del puerto
No imprime	coherente entre el equipo principal y la	serie.
	impresora.	
	El puerto especificado en el controlador	Seleccione el puerto de impresora
	de Windows no es correcto.	correcto en el controlador.
	La dirección IP Ethernet, la máscara de	Configure la dirección IP la máscara
	subred y la puerta de enlace no están	de subred y la puerta de enlace
	configuradas correctamente.	de subred y la puerta de enlace.
No se imprime en la	La etiqueta no está cargada	Siga las instrucciones relacionadas con
etiqueta	correctamente.	la carga de soportes.
Etiquetas de	l a configuración de la impresora puede	Lleve a cabo el proceso de
alimentación	ser errónea	inicialización y de calibración de
continua		espaciado y marcas negras.
	La sensibilidad del sensor de espaciado	Calibre el sensor de espaciado y
	y marcas negras no está establecida	marcas negras.
	correctamente (sensor insuficiente)	
	Asegúrese de que el tamaño de las	Establezca el tamaño de forma que coincida exactamente con el papel
Atasco de papel	etiquetas está establecido	instalado en el software o programa de
	correctamente.	etiquetado.
	Las etiquetas se pueden pegar dentro	Quite la etiqueta pegada.
	del mecanismo de la impresora cerca del	
	área del sensor.	
Mala calidad de	La tapa superior no está cerrada	Cierre la tapa superior completamente v asegúrese de que las palancas
impresión	correctamente.	laterales derecha e izquierda están perfectamente fijadas.

Hay una fuente de alimentación incorrecta conectada a la impresora.	Compruebe si la fuente de alimentación proporciona una salida de 24 VCC.
Compruebe si el consumible está cargado correctamente.	Vuelva a cargar el consumible.
Compruebe si se ha acumulado polvo o	Limpie el cabezal de impresión.
materiales adhesivos en el cabezal de	
impresión.	
Compruebe si la densidad de impresión	Ajuste la densidad y la velocidad de
está correctamente establecida.	
Compruebe el modelo de prueba del	Ejecute la autocomprobación de la
cabezal de impresión para ver si hay	puntos en el modelo de prueba del
algún elemento dañado en dicho	cabezal de impresión.
cabezal.	

5.3 Pantalla LCD (opcional para el modelo TDP-225)

Esta sección muestra los mensajes de la pantalla LCD que pueden aparecer al utilizar la impresora. También se proporcionan las soluciones.

Mensajes	Causa posible	Proceso de restablecimiento
Head Open	* La tapa superior de la impresora está abierta.	* Cierre la tapa superior.
No Paper	 * Se ha acabado la etiqueta. * La etiqueta está instalada de 	* Coloque un nuevo rollo de etiqueta. * Consulte los pasos del manual de
	forma incorrecta. * El sensor de marcas negras/de	usuario para volver a instalar el rollo de etiqueta.
	espacios no está calibrado.	* Calibre el sensor de marcas negras/de espacios.
	* El sensor de marcas negras/de espacios no está ajustado correctamente.	* Calibre el sensor de marcas
Paper Jam	* Asegúrese de que el tamaño de la etiqueta esté ajustado correctamente.	negras/de espacios. * Ajuste el tamaño de la etiqueta correctamente.
	* Las etiquetas pueden estar atascadas en el mecanismo de	

	la impresora.	
Out of Mem	* El espacio de la memoria FLASH/DRAM o de la tarjeta MicroSD está lleno.	* Elimine los archivos que no utilice de la memoria FLASH/DRAM o de la tarjeta MicroSD.
Take Label	* La función de separación está habilitada. Esperando a que el usuario retire la etiqueta para imprimir la siguiente.	 * Retire la etiqueta para imprimir la siguiente si el módulo de exfoliación está instalado. * Si el módulo de exfoliación está instalado y la etiqueta se ha retirado, pero el mensaje sigue apareciendo, compruebe si el conector de dicho módulo está insertado en la placa principal correctamente. * Si el módulo de exfoliación no está instalado, deshabilite la función de exfoliación.
Cutter Error	 * Obstrucción en el cortador. * No hay ningún cortador instalado en la impresora. * El módulo de corte o la tarjeta del circuito de control de dicho módulo está dañada. 	 * Quite la etiqueta atascada. * Asegúrese de que el grosor del soporte es igual o inferior a 0,19 mm. * Reemplace el módulo de corte o la placa de circuito de control de dicho módulo.

6. Mantenimiento

Esta sección presenta las herramientas y los métodos de limpieza para el mantenimiento de la impresora.

- 1. Utilice uno de los materiales siguientes para limpiar la impresora.
- Hisopo de algodón (rotulador limpiador del cabezal)
- Paño sin pelusas
- Cepillo de perilla/aspiradora
- 100% etanol

2. A continuación se describe el proceso de limpieza:

Pieza de la	Método	Intervalo de tiempo	
Impresora			
	1. Desconecte siempre la impresora antes	Limpie el cabezal de impresión	
	de limpiar el cabezal de impresión.	cuando cambie un nuevo rollo de	
	2. Deje que el cabezal de impresión se	etiquetas	
	enfríe durante, al menos, un minuto.		
	3. Utilice un trozo de algodón y etanol 100%		
	para limpiar la superficie del cabezal de		
	impresión.		
Cabezal de			
impresión	Cabezal de impres	sión Cabezal de impresión	
	Elemento Flemento Rotulador limpiador del cabezal	Elemento	
	1. Apague la impresora.	Limpie el rodillo de la bandeja cuando	
Rodillo de la	2. Gire el rodillo de la bandeja y límpielo con	cambie un nuevo rollo de etiquetas	
bandeja	un hisopo de algodón 100% etanol o con		
	un paño sin pelusas.		
Barra de	Utilice el paño sin pelusas con 100% etanol	Cuando sea necesario	
separación	para limpiarla.		
Sensor	Aire comprimido o aspiradora	Mensualmente	
Exterior	Límpielo con un paño húmedo	Cuando sea necesario	
Interior	Cepillo o aspiradora	Cuando sea necesario	

Nota:

- No toque la el cabezal de impresión con la mano. Si lo toca de manera despreocupada, utilice etanol para limpiarlo.
- Utilice 100% etanol. NO utilice alcohol médico, ya que podría dañar el cabezal de impresión.
- Limpie con cierta frecuencia el cabezal de impresión y los sensores de consumibles cuando cambien un nuevo soporte para que el rendimiento de la impresora siga siendo el mismo y prolongar la vida útil de la misma.
- Esta impresora tiene una relación de impresión máxima por línea de puntos del 15%. Para imprimir la línea negra Web completa, la altura de línea negra máxima se limita a 40 puntos, que equivale a 5 mm para impresoras con una resolución de 203 PPP.

Historial de revisiones

Fecha	Contenido	Editor
2009/8/10	Revisión de la sección 2.2.2	Camille
2009/9/7	Revisión de la sección 3.3 Herramienta de diagnósticos	Camille
2009/9/15	Adición del modelo TDP-225W	Camille
2009/9/16	Adición de la sección 3.4	Camille
2009/9/18	Adición de la sección 5.3	Camille
2009/12/28	Revisión de la sección 2.2.3 (adición del host USB)	Camille
2010/3/12	Adición de la sección 3.7	Camille
2011/1/25	Revise TSC address	Camille



TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Corporate Headquarters 9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23141, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-2-2218-6789 FAX: +886-2-2218-5678 Web site: www.tscprinters.com E-mail: printer_sales@tscprinters.com tech_support@tscprinters.com

<u>Li Ze Plant</u> No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township, Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-3-990-6677 FAX: +886-3-990-5577